

CELL RADIO LINKS

Enlace a estaciones de radio de todo el mundo que transmiten en directo con calidad de audio Mp3

GUÍA DE USUARIO



Locate-it Info, LLC

INTRODUCCIÓN

Cell Radio Links proporciona el enlace con las estaciones de radio de todo el mundo que transmiten en directo en muchos idiomas, con calidad de audio Mp3.

Desde el portal de Cell Radio Links se carga instantáneamente un menú de opciones dinámico que enlaza a las estaciones de radio. Las estaciones de radio seleccionadas se sintonizan generalmente en 15 segundos.

Los usuarios, una vez sintonizados, pueden escuchar el audio digital comprimido en directo a través del altavoz del teléfono o mediante unos auriculares manos libres. Pueden controlar el volumen, detenerse y regresar al menú de opciones de enlace y/o salirse utilizando solamente las teclas de navegación o de control de volumen.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Proporciona el enlace a estaciones de radio de todo el mundo que transmiten en directo en muchos idiomas

Menú de enlace a las estaciones de radio para realizar descargas instantáneas

Calidad de audio MP3

Mínimo de gráficas para el control de volumen y navegación

Sintonización rápida de estaciones, generalmente en 15 segundos

Posibilidad de escuchar por medio del altavoz del teléfono o mediante los auriculares manos libres, como por ejemplo: el Motorola SYN0896

Descarga y reproducción instantánea de audio

PARA COMENZAR

Utilice las flechas para moverse, seleccione el icono que representa a la aplicación o al nombre Cell Radio Links (Figura 1) dentro del menú de aplicaciones y presione la tecla OK en el teclado numérico del teléfono.




Figura 1

Una pantalla se mostrará rápidamente por espacio de 3 segundos (Figura 2). Después, el portal de enlace se conectará y el menú con la lista de radioemisoras enlazadas se cargará y mostrará (Figura 3).




Figura 2

Seleccione un enlace moviéndose a través de la lista mediante las teclas de las flechas hacia arriba y hacia abajo y presione la tecla OK cuando el enlace deseado aparezca resaltado en la pantalla. Adicionalmente, presione la tecla CLR, la tecla Exit (arriba- izquierda) o la tecla END para salir de Cell Radio Links. Las teclas CLR y Exit lo enviarán al menú de aplicaciones y la tecla END lo enviará a la pantalla inactiva del teléfono.



Figura 3

SINTONIZACIÓN DE RADIOEMISORA PREDETERMINADA

Al seleccionar un enlace desde el menú de enlace a las estaciones de radio dará inicio la sintonización de la radioemisora predeterminada (Figura 4). Después de 10 segundos, el mensaje "TUNING" en la parte superior cambiará a "Fine-Tuning" y continuará así por unos segundos más, normalmente por 5 segundos, pero puede tardar hasta 30 segundos.

Las teclas de las flechas para arriba y para abajo pueden usarse para predeterminar el volumen bajo o alto. Las teclas CLR y Stop (arriba-izquierda) pueden usarse para detener la sintonización y regresar al menú de aplicaciones y la tecla END lo enviará a la pantalla inactiva del teléfono.

FALLA DE SINCRONIZACIÓN AL INTENTAR CONEXIÓN ("LINK TIME-OUT")

Si la sintonización a la conexión de una emisora falla después de 30 segundos o si se interrumpe un enlace exitoso impidiendo su sintonización nuevamente, se mostrará una pantalla con el mensaje de "Link Time-out" (Figura 5).

Las teclas CLR y Stop (arriba-izquierda) pueden usarse para regresar al menú de aplicaciones y la tecla END lo enviará a la pantalla inactiva del teléfono.



Figura 4
Sintonización de Radioemisora Predeterminada



Figure 5
"LinkTime-out"

TOCAR UNA RADIOEMISORA SELECCIONADA

Una vez sintonizadas, las estaciones de radio seleccionadas se tocan con calidad de audio MP3. El nombre del enlace de la estación se muestra en la parte superior (Figura 6).

Las teclas de las flechas hacia arriba y hacia abajo le permiten ajustar el volumen. Las teclas CLR y Stop (arriba-izquierda) pueden usarse para regresar al menú de aplicaciones y la tecla END lo enviará a la pantalla inactiva del teléfono.



Figure 6

Tocar una Radioemisora Seleccionada

Barra de Ajuste de Volumen

AJUSTAR EL VOLUMEN

El nivel de volumen se muestra en la barra de ajuste de volumen que se encuentra en la esquina inferior-derecha (Figura 6). Use las flechas o las teclas del indicador para aumentar o disminuir el volumen.

USO DE AURICULARES

En la actualidad, solamente se pueden usar auriculares manos libres. El servicio no se encuentra disponible para los auriculares inalámbricos Bluetooth, pero éstos pueden ser usados para interrumpir y suspender en la aplicación el envío o recepción de llamadas de voz. La aplicación se reinicia después de que termina la llamada de voz.

ERRORES

Los errores se muestran en la línea superior esperando la salida del usuario (Figura 5). Los errores posibles son listados abajo. Los errores desaparecen presionando la tecla CLR o la tecla especial localizada en la parte superior-izquierda de la pantalla principal del teléfono, regresando al menú de enlace a las estaciones de radio o saliendo por completo de la aplicación, en caso de tratarse de un error fatal.

Mensaje de Error

Comportamiento

Errores No Fatales

(abajo)

Use la tecla especial localizada en la parte superior-izquierda de la pantalla principal del teléfono con el nombre Stop o Exit para regresar al menú de enlace a las estaciones de radio o para salir de la aplicación.

“Link Time-out’

(Falla de sincronización al intentar conexión)

Se interrumpe la comunicación y falla la sincronización con el portal de conexión o los enlaces a las estaciones de radio. Se le informa al usuario que debe detenerse y regresar al menú de enlace a las estaciones de radio, volver a seleccionar su enlace o salir.

Errores en el Sonido:

“Sound Failure”

(Falla de Sonido)

La descarga y reproducción del sonido es tan mala que debe volverse a sintonizar.

“Timing Failure”

(Falla de Sincronización)

El usuario puede esperar el restablecimiento, detenerse o salir.

ERROR MESSAGES CONTINUED

Mensaje de Error

Comportamiento

Errores Fatales

(abajo)

Se le informa al usuario del error y debe salirse de la aplicación presionando End, CLR, o la tecla especial localizada en la parte superior-izquierda de la pantalla principal del teléfono con el nombre de Exit. O bien, cerrar físicamente la tapa plegable del teléfono.

"Network Error" (Error de Red)

"Net DNS Error" (Error de DNS en la Red)

"Cell Network Time-out" (Servicio de Red no disponible temporalmente)

Errores relacionados con la calidad de la Red (normal)

"No Play Buffer" (No hay memoria intermedia para tocar)

"No Receive" (No hay recepción)

Insuficiente memoria libre o dispositivo defectuoso (raro)

"File System" (Archivo del Sistema)

"Net Socket Error"

(Error en el Socket de la Red)

"Net Bind Error"

(Error de Asignación de la Red)

"Net IP Error"

(Error de direccionamiento en la Red)

"Menu Error" (Error en Menú)

Error del dispositivo auricular o falla durante la ejecución de una rutina del sistema, error de programación, defectos o daños del sistema (imprevisto)

"No volume.bmp file"

"No busy.bmp file"

"No audio.bmp file"

"No OK.bmp file"

"No arrow.bmp file"

"No red.bmp file"

(No existe archivo "xxxx.bmp")

Faltan archivos o los archivos de la aplicación se encuentran dañados (imprevisto)

END USER LICENSE AGREEMENT

'Cell Radio Links' END USER LICENSE AGREEMENT (EULA "Agreement")

COPYRIGHT:

©2006, Locate-it™ Information Services ("Locate-it Info™"), all rights reserved.

LICENSE:

Locate-it Info grants you a nonexclusive license to use the 'Cell Radio Links' application ("the Application") that is downloaded to your phone. Except as provided below, this Agreement does not grant you any rights to patents, copyrights, trade secrets, trademarks, or any other rights with respect to the Application.

The Application is licensed for use by users on one (1) phone. You agree not to remove or deface any portion of the Application and any legend provided with it.

ASSIGNMENT; NO REVERSE ENGINEERING:

You may transfer the Application and the licenses granted herein to another party, if the other party accepts and agrees is bound by the terms and conditions of this Agreement. Modification, reverse engineering, reverse compiling, or disassembly of the Application is expressly prohibited.

TRADEMARKS:

The Application name is a trademark. The Application logo is a trademark. Locate-it and Locate-it Info are trademarks.

DISCLAIMER:

Locate-it Info provides live links to radio-casts and is not responsible to the content of the radio-casts, originated by on-line radio stations. Locate-it Info assumes no responsibility for the accuracy of information and sounds, contained in the linked radio-casts. Locate-it Info assumes no responsibility and shall not be liable for any damages or losses due to inaccurate and/or misleading information or sounds in the linked radio-casts. Locate-it Info may change the radio-links selection menu at any time without notice. Locate-it Info assumes no responsibility and shall not be liable for any damages or losses due to changes in the radio-links selection menu.

Although Locate-it Info has attempted to provide a "bug"-free service to users of the Application, software defects ("bugs") are possible. Locate-it Info assumes no responsibility and shall not be liable for any damages or losses due to possible software defects. The Application has been tested and certified by Qualcomm® Inc. as a BREW™ application which is free of critical and/or harmful software defects. Locate-it is not aware of any critical or harmful software defects in the Application or any defects, other than minor benign irregularities.

Should you have any questions concerning this Agreement or if you desire to contact Locate-it Info for any reason, please email to requests@locate-it.info.